

Tutorial para configuração de ramais FORSAITE no equipamento Linksys modelo SPA2102:

Para que o equipamento funcione é necessário que ele esteja conectado à energia elétrica através do adaptador elétrico (fonte), à internet através de um equipamento de rede (modem, roteador, hub ou switch). E para configurá-lo é necessário conectá-lo a um computador configurado para obter um endereço IP automaticamente.

Após efetuar as conexões (vide figuras ao lado), reinicie o computador para que ele obtenha um endereço IP do SPA2102.

Passo 1:

No computador conectado ao SPA2102 abra o navegador da Internet (Internet Explorer, Firefox ou outro) e digite na barra de endereços: <http://192.168.0.1/advanced>

Passo 2:

Após abrir a tela de configuração clique no botão "Admin Login", no lado superior direito da tela.



Conecte ao PC



Conecte à internet



Conecte à energia elétrica



Passo 3:

Já no modo administrativo clique em "Line 1", onde será configurado o ramal correspondente à porta "phone 1", conforme abaixo:

- Line enable: "yes"
- Proxy: "sip.forsaite.com.br"
- Display name: seu nome
- User ID: seu ramal
- Password: sua senha
- Use auth ID: "yes"
- Auth ID: seu ramal

SIP Settings	Line Enable:	<input type="text" value="yes"/>	
	SIP Port:	<input type="text" value="5060"/>	
Proxy and Registration	Proxy:	<input type="text" value="sip.forsaite.com.br"/>	Register: <input type="text" value="yes"/>
	Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>	Register Expires: <input type="text" value="3600"/>
	Ans Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>	
Subscriber Information	Display Name:	<input type="text" value="Forsaite"/>	User ID: <input type="text" value="7000"/>
	Password:	<input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>	Use Auth ID: <input type="text" value="yes"/>
	Auth ID:	<input type="text" value="7000"/>	

Passo 4:

Ainda em "Line 1", deve-se configurar as opções de codificação de áudio:

- Preferred codec: G729a
- Use preferred codec only: no

Audio Configuration	Preferred Codec:	<input type="text" value="G729a"/>	Silence Supp Enable: <input type="text" value="no"/>
	Use Pref Codec Only:	<input type="text" value="no"/>	FAX CED Detect Enable: <input type="text" value="yes"/>
	DTMF Tx Method:	<input type="text" value="Auto"/>	

Passo 5:

- Para finalizar, no rodapé da página clique em "Save Settings".
- Caso você tenha outro ramal FORSAITE, clique no topo da página em "Line 2", repita as configurações (exceto "User ID", "Password" e "Auth ID") e por fim clique em "Save Settings".



Após salvar as configurações o seu PAP2 levará alguns segundos para registrar os seus ramais na plataforma FORSAITE. Assim que estiverem registrados, o painel frontal do equipamento manterá acesos os leds correspondentes ao "Phone 1" e "Phone 2". Sempre que um ramal estiver em uso o led correspondente ao mesmo irá piscar de forma constante.

Caso seu(s) ramal(is) não esteja(m) registrando, verifique as conexões, os dados de registro ("User ID", "Password" e "Auth ID"), se a sua conexão de internet está em funcionamento ou contate nosso suporte técnico.