

Tutorial para configuração de ramais FORSAITE no equipamento Linksys modelo PAP2:

Conecte o cabo de rede do PAP2 a um ponto de acesso da sua rede local com acesso à Internet. Conecte um aparelho telefônico à conexão "phone 1" do PAP2. Depois ligue o equipamento na tomada elétrica. Maiores detalhes sobre a conexão dos cabos podem ser encontrados no manual do equipamento (disponível em nosso site). Em seguida faça o seguinte:

Passo 1:
Retire o telefone conectado ao PAP2 do gancho e digite "****" (quatro asteriscos) para acessar o menu e, durante a mensagem de voz, digite "110#", o equipamento responderá em inglês qual endereço IP ele recebeu do roteador da rede, por exemplo, 192.168.1.5 (one, nine, two, dot, one, six, eighth, dot, one, dot, five) ou 10.1.1.20 (one, zero, dot, one, dot, one, dot, two, zero). Se houver algum problema na conexão com a rede, o IP informado será 0.0.0.0 (zero, dot, zero, dot, zero, dot, zero). Nesse caso será necessário definir um IP fixo para o PAP2 de acordo com as instruções do manual do equipamento, ou solicitar os serviços de um técnico habilitado.

Passo 2:
Em um computador conectado à sua rede local, abra o navegador da Internet (Internet Explorer, Firefox ou outro) e digite o IP identificado no Passo 1.

Passo 3:
Após abrir a tela de configuração clique no botão "Admin Login", no lado superior direito da tela.



Passo 4:
Já no modo administrativo clique em "Line 1", onde será configurado o ramal correspondente à porta "phone 1", conforme abaixo:

- Line enable: "yes"
- Proxy: "sip.forsaite.com.br"
- Display name: seu nome
- User ID: seu ramal
- Password: sua senha
- Use auth ID: "yes"
- Auth ID: seu ramal

SIP Settings	Line Enable:	<input type="text" value="yes"/>	
	SIP Port:	<input type="text" value="5060"/>	
Proxy and Registration	Proxy:	<input type="text" value="sip.forsaite.com.br"/>	Register: <input type="text" value="yes"/>
	Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>	Register Expires: <input type="text" value="3600"/>
	Ans Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>	
Subscriber Information	Display Name:	<input type="text" value="Forsaite"/>	User ID: <input type="text" value="7000"/>
	Password:	<input type="text" value="xxxxxxxxxx"/>	Use Auth ID: <input type="text" value="yes"/>
	Auth ID:	<input type="text" value="7000"/>	

Passo 5:
Ainda em "Line 1", deve-se configurar as opções de codificação de áudio:

- Preferred codec: G729a
- Use preferred codec only: no

Audio Configuration	Preferred Codec:	<input type="text" value="G729a"/>	Silence Supp Enable: <input type="text" value="no"/>
	Use Pref Codec Only:	<input type="text" value="no"/>	FAX CED Detect Enable: <input type="text" value="yes"/>
	DTMF Tx Method:	<input type="text" value="Auto"/>	

Passo 6:
- Para finalizar, no rodapé da página clique em "Save Settings".
- Caso você tenha outro ramal FORSAITE, clique no topo da página em "Line 2" e informe as configurações correspondentes ao segundo ramal. Por fim clique em "Save Settings".



Após salvar as configurações o seu PAP2 levará alguns segundos para se registrar na plataforma FORSAITE. Assim que o registro estiver concluído, o painel frontal do equipamento manterá acesos os leds correspondentes ao "Phone 1" e "Phone 2". Sempre que um ramal estiver em uso o led correspondente ao mesmo irá piscar de forma constante.

Caso seu(s) ramal(is) não esteja(m) registrando, verifique se os dados de registro ("User ID", "Password" e "Auth ID") estão corretos, se a sua conexão de Internet está em funcionamento, ou contate o nosso suporte técnico.